

Zalecany protokół nawiercania przy wyrostku zębodołowym niższym niż 3mm



Wyrostek zębodołowy niższy niż 3 mm

Nawiert wiertłem \varnothing 2mm na całej długości implantu

Stopniowe i powolne wprowadzenie implantu

Zalecany protokół nawiercania przy natychmiastowej implantacji



Ekstrakcja zęba

Nawiert wiertłem \varnothing 2mm na całej długości implantu

Umieszczenie implantu, uzyskanie stabilizacji pierwotnej